



6 FOOT FERRIS WHEEL

BUILDING SET

6 PIEDS LA GRANDE ROUE

JEU DE CONSTRUCTION

⚠ CAUTION - ELECTRIC TOY:

Not recommended for children under 16 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

⚠ ATTENTION - JOUET ÉLECTRIQUE :

N'est pas recommandé pour les enfants de moins de 16 ans. Comme pour tous objets électriques, manipuler avec précaution pour éviter tout danger d'électrocution.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ ATTENTION :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Pièces de petite taille.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **PRECAUCIÓN - JUGUETE ELÉCTRICO:** No recomendado para niños menores de 8 años de edad. Al igual que con todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones durante la manipulación y uso para evitar descargas eléctricas.

ACHTUNG - ELEKTRISCHES SPIELZEUG: Nicht empfohlen für Kinder unter 8 Jahren. Wie bei allen elektrischen Produkten sind Vorsichtsmaßnahmen während der Handhabung und Verwendung zu beachten, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

AVVISO –GIOCATTOLO ELETRONICO: Non raccomandato per i bambini di età meno a 8 anni. Come tutti i prodotti elettronici, per evitare rischio di scosse elettriche, precauzioni devono essere rispettate nel maneggiamento e anche quando si usa questo giocattolo elettronico.

ATENÇÃO - BRINQUEDO ELÉTRICO: Não recomendado para menores de 16 anos de idade. Tal como acontece com todos os produtos elétricos, cuidados devem ser observados durante o manuseio e de utilização para evitar choques elétricos.

WAARSCHUWING - ELEKTRISCH SPEELGOED: Afgeraden voor kinderen jonger dan 8 jaar. Zoals bij alle elektrische producten, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen tijdens de behandeling en het gebruik van elektrische schokken te voorkomen.


⚠ **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No para niños menores de 3 años.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

AVVISO: PERICOLO DI SOFFOCARE – Pezzi piccoli. Non adatto per bambini sotto 3 anni.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO – Peças pequenas. Não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3.



CAUTION:

- Be careful not to tip the model over. Model should be placed on a hard, flat surface.
- The K'NEX Motor should be examined periodically for potential hazard; any potentially hazardous components should be repaired or replaced.

MISE EN GARDE :

- Faites attention de ne pas faire basculer le modèle. Le modèle doit être placé sur une surface dure, plate.
- Le moteur K'NEX doit être régulièrement examiné afin de vérifier l'absence de tout danger potentiel ; tout danger potentiel, tout composant potentiellement dangereux doit être réparé ou remplacé.

(EN) **CAUTION:** Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

(FR) **ATTENTION :** Garde les cheveux, les doigts, le visage et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.

(ES) **PRECAUCIÓN:** Mantén el cabello, los dedos, la cara y la ropa alejada de las piezas móviles.

(DE) **VORSICHT:** Haare, Finger, Gesicht und Kleidungsstücke nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen lassen.

(IT) **ATTENZIONE:** Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.

(PT) **CUIDADO:** Mantém o cabelo, os dedos, a cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.

(NL) **LET OP:** Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

Parts List


Before you start building, be sure to compare the parts in your set with the parts listed here. If anything is missing, please visit Basicfun.com to contact us. We are here to help you!

Liste des Pièces

Avant de commencer à construire, assure-toi de comparer les pièces dans ta boîte à la liste de pièces fournie ici. Si quelque chose manque, veuillez visiter Basicfun.com pour nous contacter. Nous sommes là pour vous aider !

Lista de Piezas

Antes de comenzar a construir, compare las piezas de su juego con las que se enumeran aquí. Si falta algo, visite Basicfun.com para contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarle!



- EN

Keep this important information for future reference.
- FR

Garde précieusement cette notice pour t'y référer ultérieurement.
- ES

Guarde esta información importante para futuras referencias.
- DE

Informationen für später aufbewahren.
- IT

Conservare queste importanti informazioni per riferimento futuro.
- PT

Manter esta informação importante para referência futura.
- NL

Bewaar deze belangrijke informatie, zodat u deze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen.

WARNING: Not suitable for children under 18 months. Long cord/Long chain. Strangulation hazard.

AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue chaîne. Risque d'étranglement.

ADVERTENCIA: No adecuado para niños menores de 18 meses. Cable largo/cadena larga. Peligro de estrangulamiento.


ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Lange Schnur / Lange Kette. Strangulierungsgefahr.

AVVISO: Non adatto a bambini di età inferiore a 18 mesi. Cavo lungo / lunga catena. Rischio di strangolamento.


AVISO: Não recomendado para menores de 18 meses. Cabo longo / cadeia longa. Perigo de estrangulamento.

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen onder de 18 maanden. Lang snoer / lange keten. Gevaar voor worging.


(EN) **Connectors**
You can slide these special connectors together. Push tightly until you hear a “click”. Pay close attention to the instructions and position them horizontally or vertically exactly as they are shown.



(FR) **Connecteurs**
Tu peux assembler ces connecteurs spéciaux en les faisant glisser l'un dans l'autre. Pousse fort jusqu'à entendre un « clic ». Lis attentivement les instructions et positionne-les horizontalement ou verticalement, en suivant exactement les illustrations.



(ES) **Conectores**
Hay conectores azules y plateados con ranuras largas especiales. Se enganchan deslizándose como ves en los dibujos. Conecta estas piezas empujándolas hasta que oigas “clic”.



(DE) **Verbindungsstücke**
Blaue und silberfarbene Verbindungsstücke haben besonders lange Schlitzte. Wie du vauf der Abbildung sehen kannst, lassen sie sich ineinander schieben. Achte beim Aneinanderfügen dieser Teile darauf, dass du ein Klickgeräusch hörst. Erst dann sind die Teile fest miteinander verbunden.

(IT) **Connettori**
È molto importante posizionare i connettori blu e argento in una specifica direzione. Presta molta attenzione alle istruzioni e posiziona i connettori orizzontalmente o verticalmente proprio come illustrato. Spingi con forza fino ad udire un clic.

(PT) **Conectores**
É muito importante que posições os conectores azuis e cor de prateados numa direção específica. Presta

muita atenção às instruções e coloca estes conectores horizontal ou verticalmente, exactamente conforme se mostra nas ilustrações. Junta as partes simultaneamente e com firmeza até ouvires um “estalido”.

(NL) **Verbindingsstukken**
Je kunt deze speciale verbindingsstukken in elkaar steken. Duw ze stevig tegen elkaar aan tot je een “klik” hoort. Let goed op de instructies en plaats ze horizontaal en verticaal, precies zoals wordt getoond.

- (EN)
- Do not trip on the cord.
 - Be sure to save these instructions.
 - Adapter must be plugged into 120 V (in US) / 240 V (in EU) outlet only.
 - Before you use your K’NEX Motor Pack, read all instructions carefully.
 - Never put your fingers in moving Gears; you will stop the motor and could injure yourself.
 - Examine your Power Supply components regularly, looking for damaged parts, damage to cord or plug, or possible overheating.
 - Do not use Power Supply until damage has been repaired.
 - FOR INDOOR USE ONLY.
 - Toy should not be connected to more than the recommended number of power supplies.
 - The transformer is not intended for children under 3 years old. The transformer is not a toy.
 - The toy must only be used with the recommended transformer.
 - To prevent electric shock do not immerse in water, wipe clean with damp cloth.
 - Electrical components can ‘short-out’ if exposed to water or moisture.
 - Keep the electrical components dry.
 - Always store in a dry area. Do not use when wet.
 - Electrocutation could occur when handling the plug with wet hands.
 - Do not handle plug with wet hands. WARNING: Failure to comply with or observe all assembly, safety, and operation instructions and warnings regarding the use of this product may result in serious bodily injury.
 - Unplug power cord if liquid or drink has spilled into the unit.
 - To stop the movement of your motorized model, unplug the Adapter from the outlet.
 - Never attempt to stop any moving piece; you may work the worm gear loose from the motor.
 - INPUT: 120V AC 60Hz 9W (US) / 240V AC 50Hz 9W (UK) OUTPUT: 12V DC 500mA 6W

- (FR)
- Ne pas trébucher sur le cordon.
 - Conserver soigneusement les instructions.
 - Adaptateur doit être branché à 120 V (aux US) / 240 V (en EU) CA uniquement.
 - Avant d'utiliser votre K’NEX moteur Pack, lisez attentivement toutes les instructions.
 - Ne jamais mettre vos doigts dans les pignons en mouvement; vous arrêterez le moteur et pourrez-vous blesser.
 - Vérifiez vos composants d'alimentation régulièrement, à la recherche de pièces, des cordons d'alimentation ou des fiches endommagées, ou même un court-circuit.
 - N'utilisez pas l'alimentation avant qu'il ne soit réparé.
 - A USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT. Jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de blocs d'alimentation.
 - Le transformateur n'est pas un jouet et donc pas destiné aux enfants de moins de 3 ans
 - Ce jouet doit u être uniquement utilisé avec le transformateur recommandé. Pour éviter des risques de choc électrique il ne faut pas immerger dans l'eau, essuyez-le avec un chiffon humide.
 - Composants électriques peut « court-circuiter » si exposé à l'eau ou à l'humidité.
 - Garder les composants électriques à sèche.
 - Conservez toujours dans une zone sèche. Ne pas utiliser quand c'est mouillé.
 - Une électrocution pourrait se produire lors de la manipulation de la fiche avec des mains mouillées.
 - Ne pas manipuler la fiche avec des mains mouillées. Avertissement : Le non-respect ou observation d'assemblage, la sécurité et les instructions de fonctionnement et les avertissements concernant l'utilisation de ce produit peut entraîner des lésions corporelles graves.
 - Débranchez le cordon d'alimentation si du liquide ou de boisson sont renversé dans l'appareil.
 - Pour arrêter le mouvement de votre modèle motorisé, débranchez l'adaptateur de la prise électrique.
 - Ne jamais tenter d'arrêter toute pièce en mouvement; vous pouvez abimer l'engrenage du moteur.
 - Entrée : 120 V CA 60 Hz 9 Watts (US) / 240 V 50 Hz 9 W (UK) Sortie : 12V DC 500mA 6W

Important Tips:

- The wheel must be evenly balanced to turn properly. If the Ferris Wheel does not run smoothly, check to make sure the parts are firmly connected and that the shape of the wheel is as smooth a circle as you can make it.

Drive Wheel: (it makes the Ferris Wheel turn)


- Make sure that the tan locks are pushed into the holes on the small gray wheel.
- Make sure the rubber tire is fully on and centered around the small gray wheel.
- Make sure the drive wheel rides against the Ferris Wheel as shown in this picture.

Conseils Importants :


- La roue doit être équilibré de manière uniforme pour tourner correctement. Si la Grande Roue ne tourne pas rond, assurez-vous que les pièces sont bien connectés et que la forme de la roue est un cercle aussi lisse que vous pouvez le faire.

La roue d'entraînement : (il fait le tour Grande Roue)


- Assurez-vous que les serrures de bronzage sont poussés dans les trous sur la petite roue gris.
- Assurez-vous que le pneu de caoutchouc est sous tension et centré autour de la petite roue gris.
- Assurez-vous que les tours de roue d'entraînement contre la grande roue comme le montre cette image.




A




x64



x4



x2



x2


A




x25




x13







x2



x2



x2




B




x25




x13






x2



x2




x2









x9





x12



D



x8




Important Tips:

- Make sure that the tan locks are pushed into the holes on the small gray wheel.
- Make sure the rubber tire is fully on and centered around the small gray wheel.

Conseils Importants :





- Assurez-vous que les serrures de bronzage sont poussées dans les trous sur la petite roue gris.
- Assurez-vous que le pneu de caoutchouc est sous tension et centré autour de la petite roue gris.


**Important Tip:**


Make sure that you use the correct number of blue and silver spacers.

Conseils Important :

Assurez-vous que vous utilisez le nombre correct d'entretoises bleu et argent.












Important Tips:

- Make sure that the tan locks are pushed into the holes on the small gray wheel.
- Make sure the rubber tire is fully on and centered around the small gray wheel.


Conseils Importants :

- Assurez-vous que les serrures de bronzage sont poussés dans les trous sur la petite roue gris.
- Assurez-vous que le pneu de caoutchouc est sous tension et centré autour de la petite roue gris.







E 2






E 2

E 1




E 1






x2



x2




x8




x2




x8




x2




x2



x32




x2



x2




x8




x2





x8





x2




x2






x2



x2




x16




x2



x6




x2









x2

H




H








x9




x2




x16




x2




x2



x44




x2



x2




x9




x2





x16






x2



x2





x2

K




x6




x4




x4



x2




x2






x2

K



K




Important Tips:


- Make sure that the part of section “K” shown here is lined up on the same side of the model as the motor.

Conseils Important :


- Assurez-vous que la partie de la section «K» représenté ici est aligné sur le même côté du modèle que le moteur.



L 1






L 2



L 1

L 2



x1






Important Tips:

- Use the “wheel lock” to keep wheel from spinning while building.
- Remember to remove the “wheel lock” when your Ferris Wheel is built and ready to run.


Conseils Importants :

- Utilisez le «blocage de la roue» pour garder la roue de tourner tout en construisant.
- Pensez à retirer le «blocage des roues» lorsque votre Grande Roues est construit et prêt à fonctionner.







x96



x192





x48





x48




M



N 2





N 1




N 2

N 1






x48



x24




x24

Important Tips:


- Remember to remove “wheel lock” so you can attach the last seat. Then the Ferris Wheel is ready to run.

Conseils Important :

- Pensez à retirer «blocage de la roue» de sorte que vous pouvez joindre le dernier siège. Ensuite, la grande roue est prêt à fonctionner.



x24





Important Tips:

- The wheel must be evenly balanced to turn properly. If the Ferris Wheel does not run smoothly, check to make sure the parts are firmly connected and that the shape of the wheel is as smooth a circle as you can make it.

Drive Wheel: (it makes the Ferris Wheel turn)


- Make sure that the tan locks are pushed into the holes on the small gray wheel.
- Make sure the rubber tire is fully on and centered around the small gray wheel.
- Make sure the drive wheel rides against the Ferris Wheel as shown in this picture.

Conseils Importants :

- La roue doit être équilibré de manière uniforme pour tourner correctement. Si la Grande Roue ne tourne pas rond, assurez-vous que les pièces sont bien connectés et que la forme de la roue est un cercle aussi lisse que vous pouvez le faire.

La roue d'entraînement : (il fait le tour Grande Roue)

- Assurez-vous que les serrures de bronzage sont poussés dans les trous sur la petite roue gris.
- Assurez-vous que le pneu de caoutchouc est sous tension et centré autour de la petite roue gris.
- Assurez-vous que les tours de roue d'entraînement contre la grande roue comme le montre cette image.





Important Tips:

- You may need to remove two green rods to relax the shape of the outer wheel.

Conseils Important :

- Vous devrez peut-être retirer deux tiges vertes pour se détendre la forme de la roue extérieure.



©2019 Basic Fun, Inc.
301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton FL 33431, USA.
All rights reserved. Tous droits réservés. Todos los derechos reservados.
K'NEX UK Ltd., 200 Brook Drive, Green Park, Reading, RG6 2UB England.

(EN) K'NEX is a registered trademark and the Basic Fun logo is a trademark of Basic Fun, Inc.

(FR) K'NEX est une marque déposée et le logo Basic Fun est une marque commerce de Basic Fun, Inc.

(ES) K'NEX es una marca registrada y el logotipo de Basic Fun es una marca de Basic Fun, Inc.

Basic Fun products are safety tested and comply with ASTM F963. Les produits Basic Fun sont soumis à des test de sécurité et sont conformes à la ASTM F963. Los productos Basic Fun están probados de seguridad y cumplen con ASTM F963.

(EN) Product & colors may vary. Most models can be built one at a time.

(FR) Le produit et ses couleurs peuvent varier. Les différents modèles ne peuvent être construits qu'un par un.

(ES) El producto y los colores pueden variar. La mayoría de los modelos se pueden construir uno a la vez.

(DE) Produkte und Farben können abweichen. Die meisten Modelle können immer nur einzeln gebaut werden.

(IT) Prodotti e colori possono differire. La maggior parte dei modelli si può costruire autonomamente.

(PT) O produto e as cores podem variar. A maioria dos modelos pode ser montado um de cada vez.

(NL) Product en kleuren kunnen variëren. De meeste modellen kunnen uitsluitend een voor een worden gebouwd.

basicfun.com

@knex

facebook.com/knex

93009-V07-11/19