

K'NEX®

Building Worlds Kids Love®

4 Wheel Drive Truck

Building Set

4 Camion

Roues Motrices

Jeu de construction

3
**BUILDING
IDEAS**
**IDÉES DE
CONSTRUCTION**

3 x



• Included
• Inclus
• Incluido
• Inbegrüen
• Inbegrepen

7+

11414

* ¡Luces!
Lichter!
Luci !
Luzes!
Lichten!

**LIGHTS!
LUMIÈRES !**



**AMERICA'S
BUILDING TOY
JOUET DE CONSTRUCTION
d'AMERIQUE**

4 Wheel Drive Truck


Building Set

4 Camion Roues Motrices

Jeu de construction



Also builds.
También construye.
S'appuie également.



For instructions of these models go to www.knex.com/instructions and enter code 11414.
Ya que las instrucciones de los estos modelos van a www.knex.com/instructions y entre en el código 11414.
Car les instructions de ces modèles vont à www.knex.com/instructions et entrez dans le code 11414.

Parts List


Before you start building, be sure to compare the parts in your set with the parts list here. If anything is missing, call or write to us using the information on the back cover. We are here to help you!

Lista de piezas

Antes de comenzar a construir, compare las piezas de su juego con las que se enumeran aquí. Si falta algo, llámenos o escribanos utilizando la información que se encuentra en el reverso. ¡Estamos aquí para ayudarle!

Liste des pièces

Avant de commencer à construire, assure-toi de comparer les pièces dans ta boîte à la liste de pièces fournie ici. S'il manque quelque chose, téléphone-nous ou écris-nous en te servant des informations figurant au verso de la notice. Nous sommes là pour t'aider !






BUILDING BASICS


Start Building

To begin your model, find the  and follow the numbers. Each piece has its own shape and color. Just look at the pictures, find the pieces in your set that match and then connect them together. Try to face your model in the same direction as the instructions while you build. The arrows show you where the parts connect, but not all connections points have arrows. Faded colors show you this section is already built.



Connectors

You can slide these special connectors together. Push tightly until you hear a "click". Pay close attention to the instructions and position them horizontally or vertically exactly as they are shown.



BATTERY INFORMATION

⚠ WARNING: As with all small batteries, the batteries used in this toy should be kept away from small children, who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly see a doctor and have the doctor phone 202-625-3333 collect (US only).

CAUTION:

- Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Keep components free of dust; do not immerse or use in water.

- Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
- Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.
- Help the environment by disposing of your product and packaging responsibly. The wheellie bin symbol indicates that the product and batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item or batteries.

How to Insert and Remove Batteries

The light module comes with 3 batteries already installed. To replace the batteries, remove the screw. Insert 3 button cell (1.5v) batteries (LR44 or AG76) with the correct polarity (+/-) as shown here.



FCC Statements:

⚠ WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for the compliance could void the users right to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.


Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This model is tested to comply with FCC standards - FOR HOME OR OFFICE USE.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician. (4) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

4 Wheel Drive Truck 4 Camion Roues Motrices



x2



WARNING: CHOKING HAZARD – SMALL PARTS.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – PIEZAS PEQUEÑAS. No para niños menores de 3 años.

ATTENTION ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PIÈCES DE PETITE TAILLE. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.


AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – CONTIENE PICCOLE PARTI. Non adatto per bambini al di sotto di 3 anni.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO – PEÇAS PEQUENAS. Não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – KLEINE ONDERDELEN. Niet geschikt voor kinderen onder 3.


x2












1 - 8



















K'NEX Esenciales de construcción K'NEX


Para comenzar a construir

Para comenzar el modelo, encuentre el número **1** del paso y siga los números. Cada pieza tiene su propia forma y color. Observe las imágenes, encuentre las piezas que sean iguales a las que se muestran y cóntelas. Colocar el modelo en la misma dirección que se encuentra en las instrucciones le facilitará la construcción. Las flechas muestran en dónde se conectan las piezas, pero no todos los puntos de conexión tienen flechas. Las partes de color tenue son las que ya armó.



Conectores

Puede unir estos conectores especiales deslizando los Presione con fuerza hasta que oiga un "clik". Preste especial atención a las instrucciones y colóquelos de forma horizontal o vertical, exactamente como se muestra.



Información sobre las baterías

⚠ ADVERTENCIA: Como con todas las pilas pequeñas, las pilas que se usan en este juguete se deben tener lejos del alcance de los niños, quienes todavía están en edad de ponerse cosas en la boca. Si estas pilas son tragadas, inmediatamente vea a un médico.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de colocar las baterías correctamente y siga siempre las instrucciones del fabricante del juguete y de las baterías.
- No mezcle baterías viejas y nuevas o alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Se recomienda usar solamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Siempre retire las baterías descargadas del producto; no cause un corto circuito en las terminales de alimentación.
- Coloque las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se muestra.
- No se recomienda el uso de baterías recargables.
- Retire las baterías recargables del juguete antes de cargarlas; solamente se deben recargar bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- Mantenga los componentes limpios y libres de polvo; no los sumerja ni utilice en el agua.

- No arroje las baterías al fuego; pueden tener fugas o explotar y provocar heridas.
- Retire todas las baterías del juguete si no lo usará por un periodo prolongado.
- Ayude al medio ambiente al desechar de manera responsable el producto y el empaque. El símbolo del contenedor indica que el producto y las baterías no se deben desechar en la basura doméstica pues contienen sustancias que pueden ser dañinas para la salud y el medio ambiente. Utilice los centros de recolección designados o centros de reciclado para desechar el producto o las baterías.

Cómo colocar y retirar las baterías

El luz trae 3 pilas, ya instaladas en tu modelo. Para reemplazar las baterías, retire el tornillo. Inserte 3 botones de células (1.5v) (LR44 o GA76) con la polaridad correcta (+/-) como se muestra.






Notions de base K'NEX pour le montage


Démarrer la construction

Pour commencer le modèle, trouver l'étape numéro **1** trouver les numéros. Chaque pièce a sa propre forme et sa propre couleur. Regarder les illustrations, trouve les pièces qui correspondent à l'illustration et les assembler. Pour vous faciliter la tâche, orienter le modèle dans le même sens que les instructions. Les flèches indiquent où les pièces s'assemblent, mais les points de raccordement n'ont pas tous des flèches. Les pièces de couleur délavée sont celles déjà assemblées.



Connecteurs

Vous pouvez assembler ces connecteurs tout à fait uniques en les faisant glisser l'un dans l'autre. Pousser fort jusqu'au « clic ». Lire les instructions attentivement et les positionner horizontalement ou verticalement, en suivant exactement les illustrations.



Informations Pile

⚠ AVERTISSEMENT : comme c'est le cas pour toutes les piles de petite taille, les piles utilisées dans ce jouet doivent être tenues hors de la portée des jeunes enfants, qui sont à l'âge où ils mettent encore des choses dans la bouche. Dans l'éventualité où un enfant les avalerait, consulter un médecin sans tarder.

ATTENTION :

- S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (Leclanché), ou des piles rechargeables (au nickel-cadmium). Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit ; ne pas faire court-circuiter les terminaux.
- Installer les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.
- Il est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger ; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Déclaration de la FCC :

⚠ AVERTISSEMENT : tout changement ou toute modification non approuvée par le parti responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. Cet appareil conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce système ne saurait entraîner de brouillage préjudiciable.
 2. Ce système doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Ce modèle est testé afin d'être conforme aux normes FCC – POUR UN USAGE PERSONNEL OU PROFESSIONNEL. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont déterminées en vue de fournir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et est en mesure d'irradier de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi, risque d'entraîner un brouillage préjudiciable pour les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'un brouillage ne surviendra pas pour une installation particulière. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à une réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de remédier au brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) réorienter ou changer de place l'antenne, de réception. (2) augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur. (3) consulter le fournisseur ou encore un technicien qualifié en matière de radio/TV. (4) brancher l'équipement dans une prise sur un circuit qui soit différent de celui nécessaire au récepteur.
- Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003.

- Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière ; ne pas les plonger dans l'eau ; ne pas utiliser dans l'eau.
- Ne pas jeter les piles dans le feu ; elles risqueraient de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
- Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps.
- Aider l'environnement en jetant le produit et son emballage de manière responsable. Le symbole de la poubelle à roulettes indique qu'il ne faut pas jeter le produit et les piles avec les ordures ménagères car ils contiennent des substances pouvant être nocives à l'environnement et à la santé. Veuillez utiliser les points de collecte de déchets ou les centres de tri désignés lorsque vous jetez l'article ou les piles.

Comment mettre et retirer des piles

Utiliser un petit tournevis Phillips pour desserrer la/les vis, puis retirer la porte de la pile. Introduire 3 nouvelles piles (LR44, AG76) dans chaque compartiment en respectant la polarité (+/-).



(Seite 2)

Teilleiste

Bevor du mit dem Bauen anfängst, solltest du prüfen ob die Teile in deinem Bausatz mit denen auf dieser Teilleiste übereinstimmen. Falls etwas fehlt, rufe uns an oder schreibe uns (siehe Rückseite). Wir sind für dich da!

(Seite 3)

Grundlegende Bauanleitungen für K'NEX

Los geht's mit dem Bauen

Um mit dem Bauen deines Modells zu beginnen, suche die Nummer 1 und folge den laufenden Nummern. Jedes Teil hat seine eigene Form und Farbe. Schau dir einfach die Abbildungen an, such die Teile in deinem Bausatz, die so aussehen wie das, was du auf der Abbildung siehst und steck sie ineinander. Versuche, dein Modell beim Zusammenbauen so zu orientieren, dass es in die gleiche Richtung weist, wie es in den Anleitungen beschrieben und gezeigt wird. Blasser Farben weisen darauf hin, dass dieser Streckenabschnitt bereits zusammengebaut ist.

Verbindungsstücke

Blaue und silberfarbene Verbindungsstücke haben besonders lange Schlitzlöcher. Wie du auf der Abbildung sehen kannst, lassen sie sich ineinander schieben. Achte beim Aneinanderfügen dieser Teile darauf, dass du ein Klickgeräusch hörst. Erst dann sind die Teile fest miteinander verbunden.

Abstandsstücke

An manchen Stellen in deinem Modell musst du Abstandsstücke einbauen. Achte darauf, die richtige Farbe und Anzahl von Abstandsstücken wie in der Anleitung gezeigt zu verwenden.

Informationen zu den Batterien

WARNHINWEIS: Wie alle anderen kleinen Batterien sollten auch die in diesem Spielzeug verwendeten Batterien aus der Reichweite kleiner Kinder, die noch dazu neigen, Kleinteile in den Mund zu stecken, ferngehalten werden. Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.

VORSICHT:

- Achte darauf dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batteriefabrikanten.
- Mische keine alten und neuen Batterien oder alkalische Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium). Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.
- Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen; darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.
- Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
- Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien müssen diese aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
- Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.
- Trage zum Umweltschutz bei und entsorge unser Produkt sowie die Verpackung in verantwortungsvoller Weise. Das Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass das Produkt und die Batterien nicht dem Restmüll zugeführt werden dürfen, weil sie Stoffe enthalten, die sich schädigend auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken können. Bitte recycle den Artikel bzw. die Batterien und werfe sie in die entsprechenden Recyclingcontainer.

Anweisungen zum Einlegen und Entfernen der Batterien

Die Schraube(n) mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher lösen. Danach den Deckel des Batteriefachs entfernen und 3 neue Batterien Typ (LR44, AG76) entsprechend der gekennzeichneten Polarität in jedes Fach einlegen.

(Pagina 2)

Elenco delle parti

Prima di cominciare a costruire, accertati di confrontare le parti che sono nel tuo set con l'elenco delle parti qui. Se ne manca una chiamaci o scrivici usando le informazioni che sono nella retrocopertina. Noi siamo qui per aiutarvi!

(Pagina 3)

Istruzioni di base per costruire con K'NEX

Comincia a costruire

Per iniziare il modello, cerca il numero 1 e segui i numeri. Ogni pezzo ha una sua forma e un suo colore. Guarda la figura, trova i pezzi corrispondenti nel set e mettili insieme. Cerca di tenere il modello nella stessa direzione della figura e in tal modo sarà più semplice attaccare i pezzi nei posti giusti. I colori spenti ti dicono che questa sezione è già stata costruita. Dovrai collegare la nuova sezione al punto indicato dalla punta della freccia.

Connettori

È molto importante posizionare i connettori blu e argento in una specifica direzione. Presta molta attenzione alle istruzioni e posiziona i connettori orizzontalmente o verticalmente proprio come illustrato. Spingi con forza fino ad udire un clic.

Spaziatori

Ci sono punti nel tuo modello a cui dovrai aggiungere spaziatori blu e argento. Accertati di contarli attentamente.

Informazioni sulle batterie

AVVERTENZA: Come per tutte le batterie piccole, le batterie utilizzate in questo giocattolo devono essere tenute lontano dalla portata dei bambini piccoli, che mettono ancora oggetti in bocca. Se vengono ingerite, consultare un medico immediatamente e informarlo.

ATTENZIONE:

- Accertarsi di inserire le batterie correttamente e seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie e del giocattolo.
- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o alcaline, standard (carbonio-zinco) e ricaricabili (nichel-cadmio). Usare sempre batterie raccomandate dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere sempre batterie quasi scariche o completamente scariche dal prodotto; non causare corto circuito ai terminali di alimentazione.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-) come illustrato.
- Non si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima della carica: devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Mantenere i componenti privi di polvere; non immergere o usare in acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero perdere o esplodere e causare lesioni.
- Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non verrà usato per un lungo periodo di tempo.
- Aiuta l'ambiente eliminando il prodotto e la confezione in modo responsabile. Il simbolo concernente il secchio con le ruote indica che il prodotto e le batterie non possono essere eliminati con la spazzatura domestica in quanto contengono sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute. Usare i punti di raccolta designati o gli impianti di riciclaggio quando si devono eliminare l'articolo e le batterie.

Come inserire e rimuovere le batterie

Usare un piccolo giravite a stella per allentare la vite e quindi rimuovere lo sportello delle batterie. Inserire 3 batterie a bottone nuove (LR44, AG76) nell'alloggiamento delle batterie con la polarità corretta (+/-).

(Página 2)

Liste des pièces

Avant de commencer à construire, assure-toi de comparer les pièces dans ta boîte à la liste de pièces fournie ici. S'il manque quelque chose, téléphone-nous ou écris-nous en te servant des informations figurant au verso de la notice. Nous sommes là pour t'aider !

(Página 3)

Instruções básicas para montar o K'NEX

Comece a montar

Para começar a montar o modelo, encontre o número 1 do passo e siga os números. Cada peça tem a sua própria forma e cor. Estude as ilustrações, encontre as peças que coincidam com o que você estiver vendo e conecte-as. Fique de frente para o modelo, na mesma direção que as figuras mostradas nas instruções. As setas mostram onde as peças se conectam, mas nem todos os pontos de conexão têm setas. As partes com cores desbotadas são as que você já montou.

Conectores

Você pode fazer com que estes conectores se deslizem e se conectem. Empurre até ouvir um "clique". Preste atenção às instruções e posicione-os horizontal ou verticalmente exatamente conforme a ilustração.

Separadores

Há lugares no modelo onde você precisará usar separadores. Use o número de espaçadores corretos exibidos nas instruções.

Informações sobre as pilhas

AVISO: Como acontece com toda as pilhas pequenas, as pilhas usadas neste brinquedo devem ser mantidas fora do alcance de crianças pequenas, que estejam ainda em idade de pôr objectos na boca. No caso destas pilhas terem sido engolidas, consulte imediatamente um médico.

CUIDADO:

- Coloque as pilhas corretamente e sempre siga as instruções de fabricantes de brinquedos e pilhas.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas ou alcalinas, ou pilhas padrão (carvão-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Somente pilhas do mesmo tipo ou tipo equivalente devem ser usadas.
- Sempre remova as pilhas fracas ou descarregadas do produto; não provoque um curto circuito nos terminais.
- Coloque as pilhas com a polaridade correta (+/-), como exibido.
- Não é recomendado o uso de pilhas recarregáveis.
- Remova as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de carregar; elas devem ser carregadas somente sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser colocadas.
- Mantenha os componentes livres de pó e não submerja ou use abaixo d'água.
- Não descarte as pilhas perto do fogo, pois elas podem vaziar ou explodir e causar ferimentos.
- Remova todas as pilhas se o brinquedo não estiver sendo usado por um longo período de tempo.
- Ajude ao meio ambiente descartando o produto e a embalagem de maneira responsável. O símbolo da lata de lixo com rodinhas indica que o produto e as pilhas não devem ser descartados no lixo doméstico, pois eles contêm substâncias que podem ser prejudiciais ao ambiente e à saúde. Use os pontos designados de coleta de lixo ao descartar o item ou as pilhas.

Como inserir e remover as pilhas

Use uma pequena chave de parafusos de cabeça Phillips para soltar o parafuso e retirar a porta do compartimento da pilha. Introduza 3 pilhas de célula tipo relógio novas (LR44, AG76) em cada divisória, posicionadas com a polaridade correcta (+/-).

(Bladzijde 2)

Onderdelen Lijst

Voordat u begint met bouwen, moet u de onderdelen vergelijken de set met de onderdelen lijst hier. Als er iets ontbreekt, bel of schrijf ons gebruik van de informatie op de achterkant. We zijn hier om u te helpen!

(Bladzijde 3)

Basisstappen voor K'NEX bouwen

Begin te bouwen

Om met je model te beginnen, vind eerst het nummer 1 en volg de nummers. Elk stuk heeft zijn eigen vorm en kleur. Kijk gewoonweg naar de afbeeldingen, vind de overeenstemmende stukken terug in je geheel en maak ze aan mekaar vast. Tracht je model in dezelfde richting te plaatsen als de aanwijzingen terwijl je bouwt en monteert. De vervaagde kleuren duiden aan dat dit deel reeds is opgebouwd. Gelieve het nieuwe deel vast te koppelen op de plaats aangeduid door de pijlen.

Koppelstukken

Er zijn blauwe en zilveren koppelstukken met speciale lange gleuven. Ze schuiven in mekaar zoals je kunt zien op de afbeeldingen. Duw deze onderdelen in mekaar tot je een "klik" hoort.

Tussenstukken

In je model zijn er plaatsen waar blauwe en zilveren tussenstukken moeten toegevoegd worden. Verzekert je ervan de juiste kleur te gebruiken en tel ze zorgvuldig.

Batterijgegevens

WAARSCHUWING: Zoals het geval is voor alle kleine batterijen, moeten de batterijen voor dit speelgoed buiten het bereik gehouden worden van kleine kinderen die nog steeds voorwerpen in de mond steken. Ingeval een batterij wordt ingeslikt, neem onmiddellijk contact op met een dokter.

OPGEPAST:

- Verzekert je ervan dat de batterijen er op de juiste manier in te steken en volg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijenfabrikanten.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar. Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
- Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het produkt; veroorzaakt geen kortsluiting van de voedingspolen.
- Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.
- Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
- Bescherm onderdelen tegen stof; dompel ze niet of gebruik ze niet in water.
- Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontploffen en verwondingen veroorzaken.
- Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Help de omgeving door uw product en verpakking verantwoordelijk weg te werpen. Het symbol met de vuilnisbak op wietjes duidt aan dat het product en de batterijen niet mogen weggeworpen worden in huishoudvuil vermits ze stoffen bevatten die de omgeving en de gezondheid kunnen schaden. Gelieve de aangeduide verzamelpunten of recyclageinstallaties te gebruiken wanneer u zich wil ontdoen van dit artikel of deze batterijen.

Insteken en verwijderen van batterijen

Använd en liten Phillips-skruvmejsel för att lossa skruven. Sätt i 3 nya batterier (LR44, AG76) i utrymmet med rätt polaritet enligt vidstående figur.

KNEX.COM



**4 Wheel
Drive Truck**
Building Set

**4 Camion
Roues Motrices**
Jeu de construction

**** Sold separately. Se venden por separado. Vendus séparément.**



+



=



**COMBO BUILD
CONSTRUCTION
COMBINÉE**

Visit www.knex.com/instructions and enter code **11414** to find instructions for this model.

Visita www.knex.com/instructions e introduzca el código **11414** para encontrar las instrucciones para este modelo.

Visitez www.knex.com/instructions et entrez le code **11414** pour obtenir des instructions pour ce modèle.

Product & colors may vary. K'NEX and Building Worlds Kids Love are registered trademarks of K'NEX Limited Partnership Group.

El producto y los colores pueden variar. K'NEX y Building Worlds Kids Love son marcas registradas de K'NEX Limited Partnership Group.

Produits et couleurs peuvent varier. K'NEX et Building Worlds Kids Love sont des marques déposées de K'NEX Limited Partnership Group.

1-800-KID-KNEX (USA/Canada/EE.UU./États-Unis); email@knex.com; www.knex.com
Customer outside the USA/Canada contact your local distributor at www.knex.com/distributors
(ES) El cliente que no vive en EE.UU./Canadá se pone en contacto con el distribuidor local.
Encuentre la información para el distribuidor local en www.knex.com/distributors
(FR) Le Service clients hors États-Unis/Canadá, s'il vous plaît contacter le distributeur local.
L'information de distributeur peut être trouvée à www.knex.com/distributors



facebook.com/buildknex

©2013 K'NEX Limited
Partnership Group
P.O. Box 700
Hatfield, PA
19440-0700
111414-V3-05/13