

K'NEX®

Building Worlds Kids Love®

Pirate Seas Plank Walk
BUILDING SET

Mer Pirate Planche à Pied
JEU DE CONSTRUCTION



WARNING:

CHOKING HAZARD - Toy contains a small ball and small parts. Not for children under 3 years.



ATTENTION :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Ce jouet contient une bille en plastique et des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

7+

53444

2x



• Not Included
• Non Inclus
• Nicht enthalten
• No incluido
• Non inclusa

PLANTS vs. ZOMBIES™

MOTOR!
MOTEUR !*



AMERICA'S
BUILDING TOY®
JOUET DE CONSTRUCTION
D'AMÉRIQUE

Comment mettre et retirer des piles

Utiliser un petit Phillips tournevis pour desserrer la vis et pour enlever la couverture de batterie. Insérer 2 AA (LR6) batteries** fraîches dans le compartiment de batterie avec la polarité correcte (+/-). ** Non fourmis

(ES) Información de la batería

PRECAUCIÓN: Para evitar fugas en las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas correctamente y de siempre seguir las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
- No mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Se debe usar solamente pilas del mismo tipo, o las que se recomienden como equivalentes.
- Siempre retire las pilas débiles o gastadas del producto; no forme cortocircuito en los puntos de intercambio.
- Inserte las pilas de acuerdo con los esquemas de polaridad (+/-).

Consejos importantes

- Se recomiendan las pilas alcalinas.
- No se recomiendan las pilas recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas; éstas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto.
- No se debe recargar las pilas que no son recargables.
- Mantenga los componentes sin polvo; no sumerja ni use en agua.
- No deseché las pilas en el fuego ya que pueden tener fugas, explotar y causar lesiones personales.
- Retire todas las pilas si el juguete ni se usará por mucho tiempo.



El contenedor de basura indica que este producto no puede desecharse con la basura doméstica debido a la presencia de sustancias peligrosas. Para proteger la salud humana y el medio ambiente consultar con la agencia local para el consejo y las facilidades de reciclaje (2012/19/EU, solo Europa).

Cómo insertar y quitar las pilas

Utilizar un pequeño destornillador principal Phillips para aflojar el tornillo y para quitar la cubierta de batería. Insertar 2 AA (LR6) baterías** frescas en el compartimento de batería con la polaridad correcta (+/-). * No se incluyen

(DE) Informationen zu den Batterien

VORSICHT: Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden

- Achte darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batteriefabrikanten.
- Mische keine alten und neuen Batterien oder alkaline Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium). Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.
- Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug

- Entfernen Sie darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.

Wichtige Tipps

- Alkaline Batterien werden empfohlen.
- Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
- Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien müssen diese aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
- Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.



Der Abfallbehälter zeigt an, dass dieses Produkt aufgrund von Gefahrstoffen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt kontaktieren Sie bitte die lokale Behörden für Recyclingtips und -einrichtungen (2012/19/EU, nur Europa).

Anweisungen zum Einlegen und Entfernen der Batterien

Einem kleinen Kreuzkopfschraubenzieher benutzen, um die Schraube zu lösen und die Batterieabdeckung zu entfernen. 2 frische AA (oder LR6) Batterien** in den Batterieraum mit der korrekten Polarität einsetzen (+/-). ** Nicht enthalten

(IT) Informazioni sulle batterie

ATTENZIONE: Come evitare perdite delle batterie

- Accertarsi di inserire le batterie correttamente e seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie e del giocattolo.
- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o alcaline, standard (carbonio-zinco) e ricaricabili (nickel-cadmio). Usare sempre batterie raccomandate dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere sempre batterie quasi scariche o completamente scariche dal prodotto; non causare corto circuito ai terminali di alimentazione.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-) come illustrato.

Consigli importanti

- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.
- Non si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima della carica; devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Mantenere i componenti privi di polvere; non immergere o usare in acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero perdere o

- esplodere e causare lesioni.
- Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non verrà usato per un lungo periodo di tempo.



Il bidone della spazzatura indica che questo prodotto non si può buttare via con i rifiuti domestici a causa della presenza di sostanze pericolose. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, devi controllare con la tua autorità locale per consigli e impianti di riciclaggio (2012/19/EU, solo in Europa).

Come inserire e rimuovere le batterie

Utilizzare un piccolo cacciavite philips per allentare la vite e per rimuovere la copertura di batteria. Inserire 2 AA (o LR6) batterie** fresche nello scompartimento di batteria con la polarità corretta (+/-). ** Non incluse

(PT) Informações Sobre as Pilhas

CUIDADO: Para evitar fugas das pilhas

- Certifique-se de que introduz as pilhas corretamente e siga sempre as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
- Não combine pilhas usadas com pilhas novas, pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Devirão ser usadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo recomendado.
- Retire sempre as pilhas fracas ou gastas do produto; não provoque um curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Introduza as pilhas com a polaridade correta (+/-), conforme se mostra.

Conselhos importantes

- Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas.
- Não se recomenda o uso de pilhas recarregáveis.
- Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as carregar; estas pilhas devem ser recarregadas apenas sob vigilância de adultos.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Mantenha os componentes livres de poeiras; não mergulhe em água nem use água.
- Não elimine as pilhas queimando-as; estas podem apresentar fugas ou explodir causando lesões.
- Retire todas as pilhas do brinquedo se não tencionar usá-lo durante um longo período de tempo.



O caixote do lixo indica que este produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico devido à presença de substâncias perigosas. Para proteger a saúde humana e o meio ambiente verifique a sua autoridade local para reciclagem conselho e instalações (2012/19/EU, somente na Europa).

Cómo inserir e remover as pilhas

Usar uma chave de fenda principal pequena de Phillips para afrouxar o parafuso e para remover a tampa de bateria. Introduzir 2 AA (ou LR6) baterias** frescas no compartimento

de bateria com a polaridade correta (+/-). ** Não estão incluídas

(NL) Batterijgegevens

OPGEPAST: Om batterijgegevens te vermijden

- Verzeker je ervan dat de batterijen er op de juiste manier in te steken en volg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijfabrikanten.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbaar (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar. Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalent soort dienen gebruikt te worden.
- Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het product; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
- Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

Belangrijke tips

- Alkalische batterijen worden aanbevolen.
- Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
- Bescherm onderdelen tegen stof; pompel ze niet of gebruik ze niet in water.
- Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontploffen en verwondingen veroorzaken.
- Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.



Het pictogram van een verrijdbare vuilnisbak geeft weer dat dit product niet samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden weggegooid, omdat het gevaarlijke substanties bevat. Bescherm gezondheid en milieu en vraag advies aan de plaatselijke afvalverwerkingsdienst over hoe en waar u producten kunt recycelen (2012/19/EU, alleen Europa).

Insteken en verwijderen van batterijen


Gebruik een kleine hoofdschroevendraaier Phillips om de schroef los te maken en de batterijdekking te verwijderen. Neem 2 verse AA (of LR6) batterijen** in het batterijcompartiment met op de correcte polariteit (+/-). ** Niet inbegrepen

1






x4

2





3





4

4





5



5



5a





6





7





7





8




9





10




11



12




14




- EN Apply stickers.
- FR Apposez des autocollants.
- ES Aplicar pegatinas.
- DE Bringe die Aufkleber an.
- IT Applicare gli adesivi.
- PT Aplicar adesivos.
- NL Stickers plakken.

15



16



EN Do not put rods smaller than 2 inches in any openings of the motor; they will damage the motor and cannot be removed.

FR Ne mettez pas les petites tiges dans les trous du moteur, elles endommageraient le moteur et il n'est pas possible de les enlever.

ES No meta las varillas pequeñas en los orificios del motor ya que dañarían el motor y no se podrían sacar.

DE In keine der Öffnungen des Motor kleine Stangen einsetzen; sie beschädigen den Motor un können nicht entfernt werden.

IT Non inserire aste più corte di 5,1 cm (2 pollici) nei fori del motore, in quanto danneggerebbero il motore e non possono essere rimosse.

PT Não coloque varetas de tamanho inferior a 5,1 cm (2 pol.) em nenhuma abertura do motor; as varetas causarão danos no motor e não podem ser removidas.

NL Plaats staafjes in de openingen van het motor, zij zouden de motor beschadigen en kunnen niet worden verwijderd.



EN Did you install 2 AA (or LR6) batteries in the motor?

FR Est-ce que tu as installé 2 piles AA (ou LR6) dans le moteur ?

ES ¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6) en el motor?



DE Hast du 2 AA (oder LR6) Batterien in den Motor eingelegt?

IT Hai installato 2 batterie AA (o LR6) nel motore?



PT Foram instaladas as pilhas 2 AA (ou LR6) no motor?

NL Heb je 2 AA (of LR6)-batterijen in de motor geplaatst?



17





18






19




20




21




22




23





24



25



26



- EN CAUTION:** Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.
- FR ATTENTION :** Garde les cheveux, les doigts, la figure et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.
- ES PRECAUCIÓN:** Mantén el cabello, los dedos, la cara y la ropa alejada de las piezas móviles.
- DE VORSICHT:** Haare, Finger, Gesicht und Kleidungsstücke nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen lassen.
- IT ATTENZIONE:** Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.
- PT CUIDADO:** Mantém o cabelo, os dedos, a cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.
- NL OPGEPAST:** Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

Slow
Lentement



Fast
Rapido



MOTORIZED
RUMBLE
GRID!
GRILLE
GRONDÉMENT
MOTORSÉ!



USAopoly™



Licensed By:



Autorisé Par:

usaopoly.com

Sold in North America only. Sold separately.

Vendu en Amérique du Nord exclusivement. Vendus séparément.

Sólo se vende en Norte América. Se venden por separado.

Verkauft in nur Nordamerika. Separat erhältlich.

Venduto solamente in Nord America. Venduti separatamente.

Vendido em apenas América do Norte. Vendidos separadamente.

Verkocht in alleen Noord-Amerika. Afzonderlijk verkrijgbaar.

©2014 USAOPOLY. ©2014 Hasbro.

©2014 Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies and PopCap are trademarks of Electronic Arts Inc.

Plants vs. Zombies et PopCap sont des marques de Electronic Arts Inc.

Plants vs. Zombies y PopCap son marcas registradas de Electronic Arts Inc. registradas de Electronic Arts Inc.

©2014 K'NEX Limited Partnership Group, P.O. Box 700, Hatfield, PA 19440-0700; 1-800-KID-KNEX (USA/Canada/États-Unis/EE.UU.); email@knex.com; knex.com. K'NEX, Building Worlds Kids Love and America's Building Toy are registered trademarks of K'NEX Limited Partnership Group. Product and colors may vary. For customers outside the USA/Canada please contact your local distributor at www.knex.com/distributors. (FR) K'NEX, Building Worlds Kids Love et America's Building Toy sont des marques déposées de K'NEX Limited Partnership Group. Produits et couleurs peuvent varier. Pour les clients en dehors du Canada et des États-Unis, veuillez contacter votre distributeur local que vous pouvez trouver sur www.knex.com/distributors. (ES) K'NEX, Building Worlds Kids Love y America's Building Toy son marcas registradas de K'NEX Limited Partnership Group. El producto y los colores pueden variar. El cliente que no vive en EE.UU./Canadá se pone en contacto con el distribuidor local. Encuentre la información para el distribuidor local en www.knex.com/distributors. (UK) K'NEX UK Ltd., P.O. Box 3083, Reading RG1 9YQ, England.

- Identifies Genuine K'NEX Bricks.
- Identifie que ce sont d'authentiques briques K'NEX.
- Identifica los ladrillos genuinos de K'NEX.
- Identifiziert echte K'NEX-Bausteine.
- Edentifica i veri blocchi K'NEX.
- Identifica que são cubos genuínos da K'NEX.
- Identificeert K'NEX bakstenen voor.



WARNING: CHOKING HAZARD – Toy contains a small ball and small parts. Not for children under 3 years.

ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce jouet contient une bille en plastique et des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Juguete contiene una pequeña bola y piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Spielzeug enthält einen kleinen Ball und Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

AVVISO: PERICOLO DI SOFFOCARE – Giocattolo ha una pallina piccola e pezzi piccoli. Non adatto per bambini sotto 3 anni.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO – Toy contém uma pequena bola e peças pequenas. Não indicado para crianças menores de 3 anos.

WAARSCHUWING: INSLIKKINGSGEVAAR - Dit speelgoed bevat een balletje en kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

©2014 Electronic Arts Inc. **Plants vs. Zombies and PopCap are trademarks of Electronic Arts Inc.**

Plants vs. Zombies et PopCap sont des marques de Electronic Arts Inc.
Plants vs. Zombies y PopCap son marcas registradas de Electronic Arts Inc.

Visit PlantsvsZombies.com
Visitez PlantsvsZombies.com
Visita PlantsvsZombies.com

*Motor
Motor
Motore
Motor
Motor



PopCap

Approuvé pour le plaisir de PopCap
Aprobado por diversión por PopCap

CAUTION: Do not launch in the direction of people, animals, or walls; You could cause injury or damage.

ATTENTION : Ne pas lancer en direction des personnes, des animaux ni des murs. Risque de blessure ou d'endommagement.

PRECAUCIÓN: No lance en dirección de gente, de animales, o de paredes; Usted podría estropear lesión o.

VORSICHT: Nicht auf Menschen, Tiere oder Wände werfen; könnte Verletzungen oder Schäden verursachen.

AVVERTENZA: Non lanci in direzione della gente, degli animali, o delle pareti; Potreste causare la lesione o il danno.

CUIDADO: Não lanç no sentido dos povos, dos animais, ou das paredes; Você poderia causar ferimento ou dano.

LET OP: Richt nooit op mensen, dieren of muren. Hierdoor kun je letsel of schade veroorzaken.

EN Keep this important information for future reference.

FR Gardez précieusement cette notice pour vous y référer ultérieurement.

ES Guarde esta información importante para futuras referencias.

DE Informationen für später aufbewahren.

IT Conservare queste importanti informazioni per riferimento futuro.

PT Manter esta informação importante para referência futura.

NL Bewaar deze belangrijke informatie, zodat u deze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen.



facebook.com/buildknex

KNEX.COM



153444-V1-3/14